다음 사항을 꼭 확인하세요!

도움말 안내

- 본 도움말에는 iodd2511 조작방법 및 활용법이 적혀 있습니다.
- 본 제품 사용 전에 "안전을 위한 주의사항"을 반드시 숙지하십시오.
- 문제가 발생하면 "문제해결"을 참조하십시오.

중요한 Data 는 항상 백업 하십시오.

외장형 HDD 제조사에서는 외장 HDD에 저장된 Data를 보증하지 않으며 Data 복구 시 심적/물적 피해에 대한 책임을 지지 않습니다.

임의 분해/훼손 금지

제품을 임의 분해하거나, 부착된 스티커나 라벨을 제거/훼손하는 경우, 서비스가 되지 않습니다.

정전기 주의

손으로 회로 부분을 만지지 마세요. iodd2511 에는 가상 ODD 기능을 제어하는 칩은 전기적 특성에매우 민감하므로 회로 부분에 정전기가 가해지면 iodd2511 가 동작을 하지 않을 수 있습니다.

- iodd 홈페이지(http://i-odd.com/)에서 펌웨어 업그레이드, iodd2511 사용설명서 등을 다운로드 할 수 있습니다.

- 본 도움말은 제품의 성능개선, 펌웨어 업그레이드 등의 내용을 적용하기 위해 사용자에게 통보 없이 일부
 내용이 변경될 수 있습니다.

안전을 위한 주의 사항

- 제품 내부에 금속류(동전, 머리핀 등)나 타기 쉬운 이물질을 집어넣거나 떨어뜨리지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 위에 무거운 물건을 올리지 마세요.
 제품파손 및 하드디스크의 고장의 원인이 됩니다.
- 비(물), 음료수, 약품, 화장품, 땀, 습기 등에 젖지 않도록 하여 주십시오.
 (침수로 인한 고장은 품질 보증 기간에 관계없이 유상 처리되고 수리가 불가능할 수도 있습니다.)
 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 습기나 먼지 그을음 등이 많은 장소에 두지 마세요.
 고장의 원인이 됩니다.
- 절대로 회로분해, 수리, 개조하지 마세요. 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 자석, TV, 모니터, 스피커 등 자성이 강한 물체 옆에 제품을 보관하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 화학약품이나 세척제 등은 표면을 변질시키고 칠을 벗겨지게 하므로 절대로 사용하지 마세요.
 고장의 원인이 됩니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격(진동이 심한 곳 등)을 주지 마세요.
 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 데이터 전송 중에 제품과 컴퓨터의 연결을 해제하지 마세요.
 고장의 원인이 됩니다.
- 제품과 컴퓨터의 연결 시 컴퓨터 후면부의 USB 포트를 사용하세요.
 일부 조립 컴퓨터에서는 USB 포트 불량으로 제품에 손상을 줄 수 있습니다.
- e-SATA 연결 단자에 e-SATA 케이블 외의 다른 것은 절대로 연결하지 마세요. 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

구성품은 제품의 성능이나 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.





쓰기 잠금 스위치 : 잠금 보호 기능

펌웨어 응급복구 버튼 : 펌웨어에 문제가 발생하였을 때 응급복구를 위한 버튼

USB 포트 : USB 2.0 케이블을 연결하는 포트

e-SATA 포트 : e-SATA 케이블을 연결하는 포트

동작상태 LED : 읽기/쓰기 동작 LED

디스플레이 : 파일목록 및 동작상태 확인

조그 스위치 : 파일 선택 및 기능 조작

고유번호 (시리얼번호): A/S 또는 서비스를 받기 위해 필요

제품의 규격

■ 기본 규격

- 인터페이스

USB 2.0/1.1, e-SATA

- 최대 데이터 전송률

480Mbps(USB2.0), 3Gbps(e-SATA)

- 사양

DC5V(USB 전원), 2.5"HDD

■ 지원 OS

- Windows XP SP3 이상

- Linux 2.6 이상

- MAC OS X 10.0 이상

■ 제품 크기

135.3 x 78.6 x 13.1 (L x W x H / mm)

76g(HDD 무게 제외)

■ 시스템 최소사양

- Intel Pentium / 350Mhz 이상의 호환 CPU
- Memory 60MB 이상
- USB CD 부팅 가능한 BIOS 사양을 가진 컴퓨터

(2003 년 이전에 제조된 컴퓨터의 대부분이 외장 USB CD-ROM 부팅을 지원하지 않습니다.)

■ 제품의 특징

- 휴대용 디스크 이미지파일 플레이어
- 하드디스크에 저장된 CD/DVD/BD 이미지파일(ISO)을 로딩하여 Host 기기에 데이터를 전달하는 방식의 CD/DVD/BD 에뮬레이션 기능을 갖는 외장형 하드디스크
- 디스플레이를 통해 ISO 파일을 선택 할 수 있으며 간단한 동작 상태를 확인 할 수 있다.

■ 케이스 재질

알루미늄 합금, 아크릴, 폴리 카보네이트

케이스 조립

■ 준비물

- 드라이버
- 볼트 2개

■ 조립 순서

- ① 보드를 분리 합니다.
- ② 하드디스크를 보드에 연결합니다.
- ③ 연결된 하드디스크를 케이스에 넣습니다.
- ④ 가이드를 들쳐낸 후, 볼트로 고정합니다.



■컴퓨터에 연결하기

- 본체 상단에 위치한 USB 포트에 동봉된 USB 케이블로 컴퓨터와 연결합니다.

- 컴퓨터 사양에 따라 이동식 저장장치 또는 로컬 디스크로 인식됩니다.



■ 안전제거



(1) 하드웨어 안전하게 제거 및 미디어 꺼내기 클릭 후, 해당 드라이브를 클릭

🚯 🛆 漌 🙆 🗗 🥵 🏂 民 오전 11:11 안전하게 USB 대용량 저장 장치 - 드라이브(G:, H:) 제거 목요일

(2) 안전제거가 되었다는 메시지 창이 나오면 PC에서 제거

🐔하드웨어 안전	제거	×
이제 컴퓨터에서 이	비 장치를 안전하게 제거할 수 있습니다.	
	(इस्य	

- iodd2511 은 e-SATA 로 연결 시 Hot Swap 을 지원합니다.
 - 모든 Main board 및 Controller 가 Hot Swap 을 지원하는 것이 아니므로 Main board 및 Controller 의 Hot Swap 지원 여부를 미리 확인하시기 바랍니다.

■ 컴퓨터에 연결하기



① e-SATA 케이블을 iodd2511 에 연결한 후에, USB 케이블을 연결합니다.

e-SATA 케이블을 통해서 전원이 공급되지 않으므로, 동봉된 USB 케이블을 반드시 같이 연결하여 사용하시기 바랍니다.

- ② 시작 → 제어판 → 시스템 → 하드웨어 → 장치관리자 → 디스크 드라이브에서 마우스 오른쪽버튼 → 하드웨어 변경사항 검색 실행하여 장치관리자의디스크 드라이브에서 정상적으로 인식이 되는지 확인합니다.
- ③ Hot Swap 이 되는지 여부를 떠나서 분리할 때는 바탕화면의 내 컴퓨터에서 오른쪽 버튼 클릭→ 관리클릭 → 장치관리자선택 → 디스크 드라이브선택 후 인식된 외장하드를 오른쪽 버튼을 누르고 제거하신 후 USB 케이블을 먼저 분리하고 e-SATA 케이블을 분리하시기 바랍니다.

e-SATA 는 컴퓨터 사양이나, 하드디스크에 따라서 작동되지 않을 수 있습니다.

- e-SATA 케이블을 연결한 후 USB를 연결하시기 바랍니다. (제거시 역순)

- 동작 중에 강제로 케이블을 분리했을 경우 시스템과IODD2511 에 치명적인 오류를 발생할 수 있습니다.

(1) 제어판에 들어 갑니다.



(2) 시스템 메뉴에 들어갑니다.



(3) 하드웨어 탭에서 장치관리자 버튼을 클릭합니다.

시스템 등록 정보	<u>?</u> ×
일반 컴퓨터 이름 [하드웨어] 고급 시스템 복원 자동 업데이트 원격	1.
장치 관리자 장치 관리자는 사용자 컴퓨터에 설치된 하드웨어 장치를 열거합니다. 장치 관리자를 사용하며 각 장치의 속성을 변경할 수 있습니다.	
드라이버 드라이버 서명으로 설치된 드라이버가 Windows와 호환되는지 확인할 수 있으며 드라이버 검색을 위해 Windows Update에 연결하는 방법을 설정할 수 있습니다. 드라이버 서명(S) Windows Update(W)	
하드웨어 프로필 하드웨어 프로필은 사용자가 다른 하드웨어 구성을 설정하고 저장할 수 있는 방법을 제공합니다. 하드웨어 프로필(P)	
확인 취소 적용(20

(4) 디스크 드라이브 선택 후 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 하드웨어 변경사항 검색 클릭

을 장치 관리자	-OX
파일(E) 동작(A) 보기(Y) 도움말(H)	
	5
□ ■ JSH-A60F59014A6 □ ■ □ □ □ ■ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
 비미지 전 전 프 롤러 사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러 시스템 장치 컴퓨터 키보드 포트 (COM 및 LPT) 프로세서 플로피 디스크 드라이브 플로피 디스크 컨트롤러 안 클로피 디스크 컨트롤러 안 퍼머니스 장치 아 아이/CD-ROM 드라이브 마 타지A/ATAPI 컨트롤러 	
변경되었거나 새로운 플러그 앤 플레이 장치를 검색합니다.	

포맷 & 파티션 설정

1. 컴퓨터에서 마우스 오른쪽 클릭을 한 후 관리를 클릭합니다. (다른 방법으로는 시작 → 제어판 → 관리도구 → 컴퓨터 관리)



2. 디스크 관리를 클릭하면 연결된 디스크 목록이 나옵니다.

H) 2000				
101015				
C) 탄순 D) 단순 H) 탄순 (불률(KO) 단순	NTFS 가운 NTFS 가운 NTFS 가운 FATS: 가운 NTFS	상태 영상 (시스템, 부팅, 원이지 파랑, 환성, 크레시 영상 (주 파티션) 영상 (주 파티션) 영상 (주 파티션)	작업 미스크 관리 기타 작업	÷
[]소크 0 1 전소크 0	(C:) 195.31 GB NTFS 함상 (사스템, 부명, 페이지	00-3) 270,45 GB NTFS 120 (7 DEL2)		
0431 1768 19	4 보통 (E:) S& 17 GB NTFS 방상 (주 파티션) SELA			
	다. 당유 분류(또히) 당유 분류(또히) 당유 (다.) (다.) (다.) (다.) (다.) (다.) (다.) (다.)	(1) 당고 가운 사가도 가운 가운 사가도 북쪽(EI) 단고 가운 사가도 북쪽(EI) 단고 가운 사가도 15 31 68 NTFS 방상(사소텔,부팅, 바이지 다스크 1 17 68 명상(국 파티권) 방상(국 파티권)	U) 5/2 / 1/2 / 1/2 (2 ± EE(2)) ## (E) 5/2 / 1/2 / 1/2 (2 ± EE(2)) ## (E) 5/2 / 1/2 / 1/2 (2 ± EE(2)) 1/4 / 1/2	0.) 1/2 A = A/FS 1/2 (4 = AEL2) H) 1/2 2/2 FATX 1/2 (4 = AEL2) ## (E) 1/2 2/2 1/2 1/2 ## (E) 1/2 2/2 1/2 1/2 (1 = 3 0 (C) (C) (C) 1/5.3 68 NTFS 1/2 1/2 1/5.3 1/2 1/2 1/2 1/5.3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/5 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 <t< td=""></t<>

3. iodd 에 해당하는 디스크에서 마우스 오른쪽을 클릭한 후, 볼륨 삭제를 클릭합니다.

기본 298,09 GB 올라인	(H:) 298,08 GB F/ 정상 (주 파티	열기(0) 탐색(E)
실 CD-ROM 0 DVD (F:) ■ 할당되지 않음 ■ 3	주 파티션	파티션을 활성화로 표시(M) 드라이브 문자 및 경로 변경(C) 포맷(F)
		·봄물 확장(X), 봄물 속소(H)
		볼륨 삭제(D)
		속성(P)
		도움말(H)

 볼륨이 삭제 되면 다시 해당 디스크에서 마우스 오른쪽을 클릭한 후, **새 단순 볼륨**을 클릭합니다.



5. **다음** 버튼을 클릭합니다.

단순 볼륨 만들기 마법사	×
	단순 볼륨 만들기 마법사 시작
	이 마법사는 사용자가 디스크에 단순 볼륨을 만들도록 도와줍 니다.
	단순 볼륨은 하나의 디스크에만 만들 수 있습니다.
	계속하려면 [다음]을 클릭하십시오.
	〈 뒤로(也) 【日告(心) >

6. 단순 볼륨 크기를 정한 후 다음 버튼을 클릭 합니다.
 (여기서 여러 개의 파티션을 나누지 않을 때는 다음 버튼만 클릭합니다.)

단순 볼륨 만들기 마법사 파티션 크기를 지정하십시오. 최대와 최소 파티션 크기 사이에서 I	IT티션 크기를 선택하십시오.
최대 디스크 공간(MB): 최소 디스크 공간(MB): 단순 볼륨 크기(MB)(<u>S</u>):	105242 8 1058249 📑
	< 뒤로(<u>B</u>) 다음(<u>N</u>) > 취소

7. **다음** 버튼을 클릭합니다.

단순 볼륨 만들기 마법사	×
드라이브 문자 또는 경로를 할당하십시오. 드라이브 문자 또는 드라이브 경로를 파티션에 할당하여 쉽게 액세스할 수 있습니다.	
C 비머 있는 NTFS 플더에 탑재(M):	
(印尼刀(日))	
C 드라이브 문자 또는 드라이브 경로를 할당하지 않음(D)	
< 뒤로(<u>B</u>) 다음(<u>N</u>) >	취소

8. 파일 시스템을 자신이 원하는 파일 시스템을 선택하고,
 빠른 포맷 실행을 체크 한 후, 다음 버튼을 클릭합니다.
 (새 하드디스크가 아니면 일반포맷을 권장합니다.)

이 볼륨	을 포맷할 것인지 선택하고	., 포맷할 경우 사용할 설정을 선택하십시오.
C 0	I 볼륨을 포맷하지 않음(<u>D</u>)	
¢ 0	I 볼륨을 다음 설정으로 포	번(<u>Q</u>):
	파일 시스템(E):	NTFS
	할당 단위 크기(<u>A</u>):	기본값 ·
	▲ 특히, 호상, 정원(h) 호루 데이트(Ā)·	[세 골륨 [파일 및 폼더 양추 사용(F)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

9. 마침 버튼을 클릭합니다.

단순 볼륨 만들기 마법사		×
	단순 볼륨 만들기 마법사 완료	
	단순 볼륨 만들기 마법사를 완료했습니다.	
	선택한 설정은 다음과 같습니다.	
	불률 종류: 단순 불률 전백한 디스크: 디스크 2 볼륨 크기: 105242 MB 드라이브 문자 또는 경로: I: 파일 시스템: NTFS 할당 단위 크기: 기본값 볼륨 렌이블: 새 볼륨 빠르 푸맷: 예	
	마법사를 끝내려면 [마침]을 클릭하십시오.	
	< 뒤로(<u>B</u>) 마침 취소	

10. 드라이브가 보여 지는지 확인합니다.

11. 드라이브의 파일 시스템을 확인 합니다.

· 주의

첫번째 파티션은 반드시 주 파티션으로 포맷하셔야 합니다.

■ 조그 스위치 사용방법



```
■ 메뉴조작 방법
```

※ 3초 대기시 해당 모드로 세팅





■ 쓰기 잠금 스위치 사용방법



- USB 케이블이 연결된 상태에서 쓰기 방지를 해제하여도 쓰기가 되지 않으며, 재 연결을 하셔야 쓰기를 할 수 있습니다.



■ 아이콘 설명

Ð	DUAL 모드 (조그 스위치를 누른 상태에서 USB 포트 연결)
Ŧ	HDD 전용 모드 (조그 스위치를 아래로 내린 상태에서 USB 포트 연결)
Û	가상 ODD 전용 모드 (조그 스위치를 위로 올린 상태에서 USB 포트 연결)
0	가상 ODD에 iso 파일이 마운트된 상태
z ^z	파워세이브 모드 (조그 스위치를 3초간 아래로 내림)
₿	가상 HDD가 마운트된 상태
f	쓰기, 읽기, 삭제 가능 🔒 읽기 전용

Begin of List	파일 리스트의 처음
End of List	파일 리스트의 마지막
NOISO	_iso 폴더가 없음
NO-DISC	_iso 안에 ISO 파일이 없음
HDD-MODE	하드 전용 모드
eSATA MODE	e-SATA 모드
LOADING	ISO 파일을 로딩 중
Defrag!!	하드디스크에 파일들의 단편화된 양이 많음 - 조각모음을 하십시오.
TOO Many FILES	한 폴더 안에 파일과 폴더의 수가 32개를 초과 - NTFS 펌웨어에서만 나오는 메세지
Err : 15	일부 섹터가 배드가 나거나, 디스크 검사가 요구될 경우 (배드섹터 검사 또는 디스크 검사를 하시기 바랍니다.)
Err : 23	파일 혹은 디렉토리 정보중 일부 없음. (디스크 검사를 하면 해당 에러를 해결 할 수 있습니다.)
1st Partition : XX	1st Partition : XX 메세지 참고

■ 1st Partition : XX 메세지

1st Partition : 0 > 파티션 설정이 되어 있지 않음

- 파티션이 설정되어 있지 않은 상태입니다. 펌웨어에 맞는 파티션으로 설정해 주시기 바랍니다.

1st Partition : 6 > FAT 로 포맷되어 있음

- 파일시스템이 FAT로 되어 있는 경우입니다. 펌웨어에 맞는 파일시스템으로 포맷하여 주시기 바랍니다.

1st Partition: 7 > NTFS 로 포맷되어 있음

- 현재 iodd2511 의 펌웨어가 NTFS 를 지원하지 않는 버전이니, FAT32 또는 exFAT 으로 포맷하여 주시기 바랍니다.

1st Partition : C > FAT32 로 포맷되어 있음

- 현재 iodd2511 의 펌웨어가 NTFS 버전이기 때문에 FAT32 를 지원하지 않습니다. NTFS 로 포맷하여 주시기 바랍니다.

1st Partition : F > 확장 파티션

- iodd2511 는 확장 파티션 또는 논리 디스크를 지원하지 않습니다. 주파티션으로 포맷하시기 바랍니다.

1st Partition : FF > exFAT 으로 포맷되어 있음

- 현재 iodd2511 의 펌웨어가 NTFS 버전이기 때문에 exFAT 을 지원하지 않습니다. NTFS 로 포맷하여 주시기 바랍니다.

■ iodd2511 에 표시되는 헬스정보는 다음과 같습니다.

°C:iodd2511 하드디스크의 온도

✔①♥★ : HDD 상태 (Good / Warning / Critical)

Warning 또는 Critical 이라면 반드시 HDD 안의 데이터를 백업을 하시기 바랍니다.

그 후, HDD 는 꼭 점검을 하시기 바랍니다.

■ 제품 정보 보기

- End of List 에서 조그 스위치를 차례대로 누르면 됩니다.

- 케이스를 분리할 필요 없이 HDD 모델명, HDD 시리얼, iodd2511 보드 시리얼, 펌웨어 버전을 확인 할 수 있습니다.
- 차례대로 HDD 모델명 > HDD 시리얼 > iodd2511 보드 시리얼 > 펌웨어 버전 순으로 나옵니다.

■ 폴더 이동으로 인해 사용자가 iso 파일들을 자신의 취향에 맞게 분류한 후, 손쉽게 iso 파일을 찾을 수 있습니다.

- iodd2511 의 디스플레이에는 다음과 같이 폴더와 파일을 구분합니다.



1. 하위 폴더로 이동

- 이동할 폴더를 선택 후 조그 스위치를 누릅니다.

2. 상위 폴더로 이동

(1) 조그 스위치를 차례로 위로 올리다 보면'..' 메시지가 나옵니다.

(2) '..' 을 선택 후 조그 스위치를 누릅니다.

3. 최상위 폴더로 이동 (_iso 폴더)

- 조그 스위치를 약 3 초간 위로 올리면 화면이 깜박거리면서 최상위 폴더로 이동합니다.

펌웨어 업그레이드

펌웨어 업그레이드를 실행 시 아래 내용을 지켜 주시기 바랍니다.

(아래 내용을 지켜 주시지 않으시면 iodd2511 가 동작되지 않을 수 있습니다.)

- 동봉된 USB 2.0 케이블로 연결하시기 바랍니다.

(없으실 경우에는 케이블의 길이가 짧은 것을 사용하시고, 컴퓨터 후면의 USB 포트를 사용하시기 바랍니다.)

· ODD 전용 모드로 한 후에 펌웨어 업그레이드를 하십시오.

1. _iso_firm_iodd2501-1.XX.XX.iso 파일을 iodd2511 의 _iso 폴더 안에 복사 합니다.

2. 조그 스위치로 _iso_firm_iodd2501-1.XX.XX.iso 를 선택합니다.



3. 조그 스위치를 누르면 LODING.. 이라고 표시되며, 펌웨어 업그레이드가 됩니다.



4. 진행이 완료 될 때까지 USB 케이블을 제거하거나, 컴퓨터의 전원을 끄지 마시기 바랍니다.

5. 파일목록이 보이면 펌웨어 업그레이드가 완료가 된 것입니다.

펌웨어 응급 복구

펌웨어 복구 프로그램은 Windows 32bit에서만 정상적인 동작을 합니다. Vista 이상에서는 관리자 권한으로 실행하시기 바랍니다. 기타 다른 프로그램은 종료하십시오. (특히 백신 프로그램을 종료하시기 바랍니다.)

1. java.com 에서 java를 다운 받은 후, 설치 합니다.

2. 펌웨어 응급복구 버튼을 누른 상태로 USB 연결로 컴퓨터와 연결합니다.

(이때 화면에 아무런 표시가 되지 않습니다.)



3. 응급 복구 프로그램을 실행합니다.

4. Scan USB 버튼을 클릭합니다.

S Cloner						
Cloning OXU931 Scan 1394 WARNING: This is a Beta Versione	Scan USB					
Current Bus	Status					
No programmable devices were found on the bus						
The next USB Serial Number is:XX000	00001					
OXU931SF 15:10:03 Oct 20 2010 (v 1.42.4900)						
Set New Chip ID/USB Serial	Program Devices					
 View Log Settings	About Exit					

5. Program Devices 버튼을 클릭합니다.

Cloner Cloner					
Cloning OXU931 Scan 1394 WARNING: This is a Beta Version	SF devices Scan USB and has not been formally tested				
Current Bu	s Status				
1 device in upload mode was found Ready to program the devices.					
Cloning Firmw The next USB Serial Number is:XX00	vare in use				
OXU931SF 15:10:03 Oct 20 2010 (v 1.42.4900))				
Set New Chip ID/USB Serial	Program Devices				
View Log Settings	About Exit				

6. 펌웨어 복구가 끝날 때<u>까지 iodd2511를 컴퓨터에서 분리하지 마십시오.</u>

	Cloning OXU931	I SF devices				
ĺ	Scan 1394	Scan USB				
WARNING: This is a Beta Version and has not been formally tested						
	Current Bu	is Status				
l device in upload m	ode was found					
Ready to program the	e devices.					
	Cloning Firm	ware in use				
The next USB Serial	Number is:XX00	000001				
OXU931SF 15:10:03	Oct 20 2010 (v 1.42.490	0)				
	ip ID/USB Serial	Program	n Devices			
Set New Chi						
Set New Chi						
Set New Chi evice 1 Uploading t	ne firmware					

7. 펌웨어 복구가 끝나면 Exit 버튼을 클릭합니다.

	Cloning OXU93	1 SE devices						
	Scan 1394	Scan USB						
WARNIN	IG: This is a Beta Versio	n and has not been forma	lly tested					
	Current B	us Status						
Programming succe	essful.							
Disconnect this set	of devices and power cyc	de them.						
Cloning Firmware in use								
	Cloning Firm	ware in use						
The next USB Serial	Cloning Firm	ware in use						
The next USB Serial	Cloning Firm	ware in use 0000002 00)						
The next USB Serial	Cloning Firm I Number is:XX0 3 Oct 20 2010 (v 1.42.490	ware in use 0000002 00)						
The next USB Serial	Cloning Firm I Number is:XX0 3 Oct 20 2010 (v 1.42.490	ware in use 0000002 00)						
The next USB Serial OXU931SF 15:10:03 Set New Ch	Cloning Firm I Number is:XX0 3 Oct 20 2010 (v 1.42.490 nip ID/USB Serial	ware in use 0000002)0) Program	Devices					
The next USB Serial OXU931SF 15:10:00 Set New Ch	Cloning Firm I Number is:XX0 3 Oct 20 2010 (v 1.42.490 nip ID/USB Serial	ware in use 0000002)0) Program	Devices					
The next USB Serial OXU931SF 15:10:03 Set New Cf All the devices are p	Cloning Firm I Number is:XX0 3 Oct 20 2010 (v 1.42.490 nip ID/USB Serial	ware in use 0000002)0) Program	Devices					
The next USB Serial OXU931SF 15:10:03 Set New Cf All the devices are p	Cloning Firm I Number is:XX0 3 Oct 20 2010 (v 1.42.490 nip ID/USB Serial programmed,,	ware in use 0000002 00) Program	Devices					
The next USB Serial OXU931SF 15:10:03 Set New Ch All the devices are p	Cloning Firm I Number is:XX0 3 Oct 20 2010 (v 1.42.490 hip ID/USB Serial	ware in use 0000002 00) Program	Devices					
The next USB Serial OXU931SF 15:10:03 Set New Cf All the devices are p	Cloning Firm I Number is:XX00 3 Oct 20 2010 (v 1.42.490 hip ID/USB Serial programmed,.	ware in use 0000002 00) Program	Devices					

ь

· 가급적 Font 설치는 CD 전용 Mode 에서 하시기 바랍니다.

- 펌웨어 업그레이드를 실행했을 경우 Font 설치가 초기화 되므로 Font를 다시 설치하여 주시기 바랍니다.

- Font 는 하나의 폰트만 설치가 되며, 최종적으로 설치한 Font 만 적용이 됩니다.

■ font는 영문은 기본적으로 제공되며, Font 설치에 의해 추가적으로 중국어(간자), 일어, 한글을 지원합니다.

1.Font 설치 파일을 iodd2511 의 _iso 폴더 안에 복사합니다.

20.00	A	14111			Size	
ame	Date modified	Type	Size	folder is emotion		
iso_prg_font_latin&_hira_bunja_iso	11/18/2009 8:56 PM	WinRAR archive	85 KB	i folder is empty.	Extract files Extract Here Extract to _iso\ Copy_Here Move Here Create Shortcu Cancel	.iso_prg_font_latin®_hira_bunja_\ ts Here

2. 복사한 Font setup 파일을 선택한 뒤, 파일 선택 스위치를 누릅니다.



5. LOADING... 이라는 메시지가 나오면서 font 가 설치가 됩니다.



6. 완료가 되면 해당 글자를 디스플레이에서 확인 할 수 있습니다.

DUAL-MODE

■ 기본적인 Mode 로써 HDD 와 가상 ODD 모두 인식합니다.

- 조그 스위치를 누른 상태에서 USB 케이블을 연결합니다. (Mode, 옵션, 가상 HDD 마운트 초기화)

 - ODD 전용 Mode, HDD 전용 Mode 에서 DUAL Mode 로 바꾸기 위해서는, 파일 리스트의 처음인 Begin of List 에서 조그 스위치를 DUAL-MODE 가 나올 때까지 차례대로 눌러 주시기 바랍니다. 그 후 약 3 초간 대기하면 DUAL Mode 로 작동을 하게 됩니다.





■ 조그 스위치를 위로 올린 상태에서 USB 케이블을 연결하면 ODD 전용 Mode로 작동을 하게 됩니다.



■ Begin of List 에서 조그 스위치를 CD-MODE 가 나올 때까지 차례대로 눌러 주신 후, CD-MODE 가 나오면 약 3 초간 대기하면 ODD 전용 Mode 로 작동을 하게 됩니다.

- USB CD-ROM 으로만 동작되며, 외장 HDD 는 동작되지 않습니다.

- ODD-Mode 는 OS 설치 시에 iodd2511 이 기본 설치 로컬 드라이브로 선택되지 않도록 하기 위해서 필요합니다.

■ 조그 스위치를 아래로 내린 상태에서 USB 케이블을 연결하면 HDD 전용 Mode로 작동을 하게 됩니다.



■ Begin of List 에서 조그 스위치를 HDD-MODE 가 나올 때까지 차례대로 눌러 주신 후, HDD-MODE 가 나오면 약 3 초간 대기하면 HDD 전용 Mode 로 작동을 하게 됩니다.

- HDD-MODE는 멀티 LUN을 지원하지 않는 임베디드 제품에서 외장 HDD로 사용할 때 필요합니다.

(일부 OS, 네비게이션, DIVX 플레이어 등)

■ 조그 스위치를 약 3 초간 아래로 내리면 Power Save Mode 가 됩니다.

Power Save Mode 가 되면 화면의 밝기가 흐려지며, 하드디스크의 동작이 멈추게 됩니다.

그에 따라 iodd2511을 사용하지 않을 때나, 컴퓨터에서 제거 할 때 매우 유용합니다.





iodd2511 옵션 설정

1. iodd Lover 프로그램을 실행 후 iodd2511 를 컴퓨터에 연결합니다.

- Vista 이상에서 프로그램 실행 시 사용자 계정 컨트롤 메시지 창이 나옵니다.

2. iodd Option (iodd 옵션) 버튼을 클릭합니다.

💕 iodd Lover	
Main iodd Option Virtual HDD FAQ Download Help Option Option	
Copyright 2010. CNS Co.,Ltd.	ver 2.00.00

3. 각각의 옵션에 맞게 설정을 합니다.

iodd Lover			
iodd Optic	on Restore		
Main			
		Power Save	
Iodd Option			
Virtual HDD	- ON	 OFF 	
FAQ	• • •	v m v s	
Download	ŧ	Power Save in Safety Removal	
Help			
		I OFF	
Option			
		SMART function	
		OFF	
	O	001	
	0 📥 M	15 🔺 S	
	•		
Safely Remove		Save	cel
Copyright 2010. CNS Co.,Ltd.			ver 2.00.00

(1) Power Save (파워세이브): 파워세이브가 되는 시간을 설정합니다.

- 최소 10 초에서 5시 30 분까지 설정이 가능합니다.
- iodd2511를 사용하지 않을 경우 정해진 옵션에 따라 파워세이브가 됩니다.
- (2) Power Save in Safety Removal (안전제거시 파워세이브): 안전제거 시 파워세이브를 설정합니다.
 - 이 옵션 XP 에서만 동작을 합니다.
- (3) SART function (SMART) : S.M.A.R.T 정보가 표시되는 시간을 설정 합니다.
 - 최소 15 초에서 6 분 미만까지 설정이 가능합니다.
 - 옵션을 설정하지 않으면 기본 10 분으로 적용 됩니다.

4. 모든 설정을 마쳤으면 Save 버튼을 클릭합니다.

OS 설치

1. 먼저 iso 파일로 된 OS 설치 파일을 _iso 폴더 안에 주시기 바랍니다.

2. iodd2511 를 컴퓨터에 연결한 후, 설치할 OS 를 선택합니다. BIOS 또는 boot device 를 선택하는 화면으로 들어 간 후, 부팅할 devie 를 iodd Virtual CDRom 으로 선택 하시면 됩니다. (BIOS 에 따라 USB CD-Rom 으로 표시 될 수 있습니다.)

Pleas	e select boot device:
lst FLOPPY IDD:PM-VDC	DRIVE UD400BB-32CFC0
ISB:10DD V	irtual CDRom
t and	I to now colection
ENTER	+ to move selection
FSC to	a boot using defaults

3. 설치할 OS에 맞게 설치를 하시기 바랍니다.



_ 🥂 주의

OS 설치를 하실 때에는 ODD 전용 Mode 로 하시기 바랍니다. 그렇지 않을 경우에는 기본 설치 드라이브로 iodd2511 이 선택되어, 그곳에 OS 가 설치될 우려가 있습니다. (iodd2511 안의 데이터가 삭제 될 수 있습니다.)

DVD/Blu-ray 영화 시청

- 먼저 iso 파일로 된 DVD/DB 파일을 _iso 폴더 안에 넣어 주시기 바랍니다.
- DVD / Blu-ray 를 플레이 하기 위해서는 DVD 플레이어 또는 Blu-ray 플레이어가 필요하며, 특히 Blu-ray 같은 경우에는 컴퓨터 사양을 확인 하시기 바랍니다.



CyberLink PowerDVD 7.3 에서의 Blu-ray 플레이 영상

주의

- 컴퓨터의 성능 또는 그래픽 카드에 따라서 플레이가 되지 않을 수 있습니다

가상 HDD 기능

- iodd2511 의 가상 HDD 기능 통하여 iodd2511 하나 만으로 플로피 디스크, 외장디스크, 이동식 디스크(USB 메모리 저장장치)를 사용 하실 수 있습니다.
- 가상 HDD에 다른 OS를 설치 함으로써 멀티 부팅이 가능함으로써 현재 컴퓨터의 OS 와는 다른 OS 에서 작업을 하셔야 하는 분들에게는 좋은 기능이라 할 수 있습니다. 기존 VMWARE 등과 같은 가상 환경에서는 동작이 느리거나 그래픽 드라이버 성능이 떨어지지만, iodd2511 의 가상 HDD 에서는 그러한 문제없이 사용을 할 수 있습니다.



Multiple LUN을 지원하는 컴퓨터에서만 가상 HDD 기능을 사용 하실 수 있습니다.
가상 HDD의 확장자는 플로피 디스크는 *.ima, 로컬 드라이브는 *.dsk, 이동식 디스크는 *.rmd 로 구분됩니다.

가상 HDD 파일 만들기

■ Windows 에서 가상 HDD 파일 만들기

1. Lover 프로그램 실행 후 iodd2511를 컴퓨터에 연결합니다.

2. Virtual HDD (가상하드) 버튼을 클릭합니다.

iodd Lover		- ×
Main iodd Option Virtual HDD FAQ Download Help Option	Drive : J Volume Name : iodd Total Size : 320070479872 Free Size : 318622552064 Firmware Version : iodd-ver-1.42.53N File System : NTFS	
ΛL		
Safely Remove		
Copyright 2010. CNS Co.	Ltd.	ver 2.00.00

3. 파일을 만들 폴더를 선택합니다.

iodd Lover			·			(_ ×
Main	Path J:_iso\			×	Icon	\$
iodd Option	Ì} _iso	(boafriend) [강추]원.) 📀 도우 _iso_firm_i	_iso_firm_i	_iso_firm_Z	_iso_prg_fo
		XP_HOME XP SP3	최			
FAQ		dir1.iso				
Download						
Help						
Option						
<i>I</i> :L						
Safely Remove		1				Create
Copyright 2010. CNS	Co.,Ltd.					ver 2.00.00

- 4. Create (만들기) 버튼을 클릭합니다.
- 5. Disk Type (디스크 타입), File Name (파일명), File Size (파일 크기), Unit (단위)를 결정 한 후, Add (추가) 버튼을 클릭합니다.

Virtual I	HDD File Create				(×
Path	J:_iso\					
Num	Disk Type	File Name		File Size	Processing	
1 2 3	Removable Disk Removable Disk Removable Disk	test1 test2 test3		1MB 1MB 1MB	Waiting Waiting Waiting	
	Disk Type	File Name				
• F	loppy Disk Removable Disk	File Size	1 *	🖲 МВ	Unit	
⊖ F	ixed Disk				Add)
			(File Create	Close)

- 6. File Creake (파일 생성) 버튼을 클릭합니다.
- 7. 생성이 완료된 파일은 Processing (상태)에 Completed (완료) 라는 메시지가 나오며, 모든 파일이 Completed (완료) 라는 메시지가 나오면 Close 버튼을 클릭합니다.

Virtual I	HDD File Create			(🗙
Path	J:_iso\			
Num	Disk Type	File Name	File Size	Processing
1 2 3	Removable Disk Removable Disk Removable Disk	test1 test2 test3	1MB 1MB 1MB	Completed Completed Completed
e e	Disk Type	File Name		lloë
• F	Removable Disk	File Size	1 • MB	GB GB
⊖ F	fixed Disk			Add
			File Create	Close

■Mac, Linux 에서 가상 HDD 파일 만들기

1. mount 명령어를 사용하여 IODD2511 의 절대 경로를 확인합니다.

\$ mount

1. dd 명령어를 사용합니다.

dd if=/dev/zero of=절대경로/_iso/생성할 가상파일 이름.dsk bs=Kbyte 단위의 크기 count=만들 Block의 개수

예) Mac 에서 100MB의 가상 HDD 파일 생성하기

dd if=/dev/zero of=/Volumes/IODD2511/_iso/testmac.dsk bs=1024 count=102400

예) Linux 에서 100MB의 가상 HDD 파일 생성하기

dd if=/dev/zero of=/media/testiodd/_iso/testlinnux.dsk bs=1024 count=102400

가상 HDD 파일 마운트

■ 마운트

1. 연결한 HDD 파일을 선택한 후, 조그 스위치를 누릅니다.



2. ODD-MODE 로 변경되면서 선택된 가상 HDD 파일이 마운트 됩니다.



■ 마운트 해제

- 가상 HDD에 설치한 OS 로 부팅한 상태 : 해당 OS 를 종료를 한 후, iodd2511 를 컴퓨터에서 분리하시기 바랍니다.
- 일반 디스크로 연결된 상태 : 가상 HDD 또는 iodd2511을 안전제거 후, 컴퓨터에서 분리하시기 바랍니다.

조그 스위치를 누른 상태로 컴퓨터에 연결하시면, Dual Mode 로 동작이 되며, 마운트된 가상 HDD 파일들이 마운트 해제가 됩니다.



주의 가상 HDD 파일이 마운트된 상태에서 Mode는 바꿀 수 있지만, HDD는 읽기 전용으로 전환이 됩 니다. 복사, 삭제, 포맷 등을 하실 때에는 마운트 해제 후에 하시기 바랍니다.

마운트 오류시 대응

※ 전제 조각모음

1. <u>www.piriform.com/defraggler</u>에서 Defraggler를 다운 받은 후 설치를 합니다.

2. Defraggler 를 실행 후 IODD2511 드라이브를 선택합니다.

ction <u>S</u> ettings <u>H</u> e	elp						
rive	File System	Capacity	Used	Free Space	Fragmentation	Status	
Local Disk (C:)	NTES	200.0 GB	43.7 GB (22%)	156.3 GB (78%)	Unknown	Ready	
"Local Disk (D:)	NTES	265.8 GB	43.1 GB (16%)	222.6 GB (84%)	Unknown	Ready	
Local Disk (E:)	NTES	596.2 GB	344.3 GB (58%)	251.9 GB (42%)	Unknown	Ready	
IODD (I:)	exFAT	32.0 GB	27.0 GB (85%)	5.0 G8 (15%)	Unknown	Ready	
							•
🛓 Drive I: 🚺 File	list 🔎 Search						
Status			Properties				
	- E						
Re	ady			(
				E		. 1	
				N		1	
				\sim		1	
					\triangleright	/	
			Used sp	pace:	29,042,540,544	oytes 27,	0 GB
			Used sp	ace:	29,042,540,544 I 5,317,197,824 I	oytes 27. oytes 5,	0 GB 0 GB
			Used sp Free sp Capacit	pace: : ace: y: :	29,042,540,544 5,317,197,824 54,359,738,368	oytes 27, oytes 5, oytes 32,	0 GB 0 GB 0 GB
			Used sp Free sp Capacit	bace: ace: y:	29,042,540,544 5,317,197,824 34,359,738,368	oytes 27, oytes 5, oytes 32,	0 GB 0 GB 0 GB
			Used sp Free sp Capacit	pace: ace: y:	29,042,540,544 5,317,197,824 34,359,738,368	oytes 27, oytes 5, oytes 32,	0 GB 0 GB 0 GB
			Used sp Free sp Capacit	pace: ace: y:	29,042,540,544 5,317,197,824 34,359,738,368	oytes 27. oytes 5. oytes 32.	D GB D GB D GB
Analyze	Defrag	Pai	Used sp Free sp Capacit	ace: : ace: : y: : :	29,042,540,544 5,317,197,824 84,359,738,368	oytes 27, oytes 5, oytes 32,	0 GB 0 GB 0 GB

3. Analyze 버튼을 클릭합니다.

rive	File System	Capacity	Used	Free Space	Fragmentation	Status	
Local Disk (C:)	NTES	200.0 GB	43.7 GB (22%)	156.3 GB (78%)	Unknown	Ready	
Local Disk (D:)	NTES	265.8 GB	43.1 GB (16%)	222.6 GB (84%)	Unknown	Ready	-
Local Disk (E:)	NTES	596.2 GB	344.3 GB (58%)	251.9 GB (42%)	Unknown	Ready	-
IODD (I:)	exFAT	32.0 GB	27.0 GB (85%)	5.0 GB (15%)	Unknown	Ready	
[m				F
						1 22 22 22 23 23	
		8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8					
🚡 Drive I: 🍌 File	list 🔎 Search						
Status			Properties				
Re	ady						
			Used st	pace:	29.042.540.544	ovtes 2	7.0 GB
			Free sp	ace:	5,317,197,824	oytes !	5,0 GB
							DOGR
			Canacit	v:	34 359 738 368 1	ovtes 3	cu un
			Capacit	y:	34, 359, 738, 368	oytes 3	2,0 00

4. Defrag 버튼을 클릭합니다.

	File System	Capacity	Used	Free Space	Fragmentation	Status	
Local Disk (C:)	NTES	200.0 GB	43.7 GB (22%)	156.3 GB (78%)	Unknown	Ready	1
Local Disk (D:)	NTFS	265.8 GB	43.1 GB (16%)	222.6 GB (84%)	Unknown	Ready	
Local Disk (E:)	NTES	596.2 GB	344.3 GB (58%)	251.9 GB (42%)	Unknown	Ready	
IODD (I:)	exFAT	32.0 GB	27.0 GB (85%)	5.0 GB (15%)	26%	Analysis Complete	
، [m				
							,
							+
		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					Ŧ
			8 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3				
Datus It Dome							
🕞 Drive I: 🌆 File	list 🔎 Search						
Status			Properties				
1000 March 100 M	alysis Complete						
An				(1		
An				17		1	
Analysis results:				Na			
Analysis results: 1 Fra	igmented Files (7.0 GB)					1	
Analysis results: 1 Fra 2 To'	igmented Files (7.0 GB) al Fragments				>		
Analysis results: 1 Fra 2 To 26% Fra	agmented Files (7.0 GB) al Fragments Igmentation						
Analysis results: 1 Frz 2 To 26% Frz	agmented Files (7.0 GB) tal Fragments igmentation View files		Used st	ace:	29,042,540,544	bytes 27,0 GB	
Analysis results: 1 Fra 2 To 26% Fra	agmented Files (7.0 GB) tal Fragments igmentation View files		Used st	ace:	29,042,540,544 1 5,317,197,824	bytes 27,0 GB bytes 5,0 GB	
Analysis results: 1 Fra 2 To 26% Fra	agmented Files (7.0 GB) tal Fragments agmentation View files		Used sp Free sp Capacit	ace: ace: y:	29,042,540,544 5,317,197,824 34,359,738,368	bytes 27,0 GB bytes 5,0 GB bytes 32,0 GB	
Analysis results: 1 Frc 2 To 26% Fr	agmented Files (7.0 GB) tal Fragments ggmentation View files		Used sp Free sp Capacit	ace: ace: y:	29,042,540,544 5,317,197,824 34,359,738,368	bytes 27,0 GB bytes 5,0 GB bytes 32,0 GB	

5. 조각모음이 완료될 때까지 IODD2511를 분리하지 마시기 바랍니다.

※ 조각난 파일만 조각모음

1. Defraggler 를 실행 후 file list 탭을 선택합니다.

cuon setungs Help								
Drive	File System	Capacit	ty	Used	Free Space	Fragmentation	Status	
Removable Disk (A:)	Unknown	0.0 G	в 0.0) GB (0%)	0.0 GB (0%)	Unknown	Ready	
🕹 Local Disk (C:)	NTFS	199.9 G	B 141.4	GB (71%)	58.5 GB (29%)	Unknown	Ready	
📷 로컬 디스크 (D:)	NTES	265.8 G	B 217.4	GB (82%)	48.3 GB (18%)	Unknown	Ready	
🕞 Local Disk (E:)	NTFS	596.2 G	B 568.4	GB (95%)	27.8 GB (5%)	Unknown	Ready	
iodd_sample (I:)	exFAT	298.1 G	GB 257.3	GB (86%)	40.8 GB (14%)	Unknown	Ready	
∍NetDrive @ FTP-124 (Q:)	NDFS	512.0 G	iB 0.0) GB (0%)	512.0 GB (100%)	Unknown	Ready	
🖕 Drive I: 🄑 File list	🔎 Search	🛃 Drive ma	ap					
Drive I: 🄑 File list	Search	L Drive ma	ap Size	Path				
Drive I: Drive I: Drive I:	🤌 Search	Drive ma	ap Size	Path				
Drive I: Drive I: File list	Search	Drive ma	ap Size	Path				
Drive I: 🍌 File list	Search	Drive ma	ap Size	Path				
_ Drive I: 🍑 File list	Search	Drive ma Fragments	ap Size	Path				
_ Drive I:]} File list	Search	Fragments	ap Size	Path				
_ Drive I: → Filename	Search	Fragments	ap Size	Path				
<u>a Drive I:</u> Filename	Search	Drive ma Fragments	ap Size	Path				
Drive I: File list Filename	Search	Drive ma Fragments	ap Size	Path				
<u>■ Drive I:</u> File list Filename	Search	Tragments	ap Size	Path				
Drive I: Pile list Filename	Search	Eragments	ap Size	Path				
Drive I: File list Filename Analyze	Search Defrag	Drive ma Fragments	ap Size	Path	Stop			

2. Analyze 버튼을 클릭합니다.

🐝 Piriform Defraggler	1					-	
Action Settings Help							
Drive	File System	Capa	acity	Used	Free Space	Fragmentation	Status
Removable Disk (A:)	Unknown	0.0	0 GB 0	.0 GB (0%)	0.0 GB (0%)	Unknown	Ready
🚢 Local Disk (C:)	NTFS	199.	9 GB 141.4	+ GB (71%)	58.5 GB (29%)	Unknown	Ready
🧫 로컬 디스크 (D:)	NTFS	265.	8 GB 218.6	6 GB (82%)	47.1 GB (18%)	Unknown	Ready
👝 Local Disk (E:)	NTFS	596.	2 GB 568.4	i GB (95%)	27.8 GB (5%)	Unknown	Ready
👝 iodd_sample (I:)	exFAT	298.	1 GB 258.6	6 GB (87%)	39.5 GB (13%)	0%	Analysis Complete
👝 NetDrive @ FTP-124 (Q:)	NDFS	512.0	0 GB 0	.0 GB (0%)	512.0 GB (100%)	Unknown	Ready
•							•
👝 Drive I: 🌗 File list	🔎 Search	📕 🛃 Drive i	map				
Filename		Fragments	Size	Path			
[강추]윈도우 XP SP3	최신버젼	11	702,348KB	I:₩_iso₩			
(boafriend)(2009.03.1)	L7)Window	11	576,968KB	I:₩_iso₩			
Analyze	Defrag	•	Pause		Stop		
Check for updates							
and a second				_			

3. Filename 체크를 클릭합니다.

Action Settings Help	-			_			
Drive	File System	Сара	city	Used	Free Space	Fragmentation	Status
Removable Disk (A:)	Unknown	0.0	GB 0	.0 GB (0%)	0.0 GB (0%)	Unknown	Ready
Local Disk (C:)	NTFS	199.9	GB 141.4	4 GB (71%)	58.5 GB (29%)	Unknown	Ready
a 로컬 디스크 (D:)	NTES	265.8	GB 218.6	5 GB (82%)	47.1 GB (18%)	Unknown	Ready
Local Disk (E:)	NTES	596.2	GB 568.4	4 GB (95%)	27.8 GB (5%)	Unknown	Ready
iodd_sample (I:)	exFAT	298.1	GB 258.6	5 GB (87%)	39.5 GB (13%)	0%	Analysis Complete
"NetDrive @ FTP-124 (Q:)	NDFS	512.0	GB 0	.0 GB (0%)	512.0 GB (100%)	Unknown	Ready
Drive I: 🔒 File list	🔎 Search	🛃 Drive n	nap				
_ Drive I: ↓ File list ✓ Filename	Search	Drive n	nap	Path			
Drive I: ↓ ↓ File list ☑ Filename ☑ [강추]윈도우 xP sP3	✓ Search 최신버젼	Drive n	nap Size 702,348KB	Path I:₩_jso₩			
_ Drive I: ↓ File list ▼ Filename ▼ [강추]윈도우 xP SP3 ▼ (boafriend)(2009.03.1	➢ Search 최신버젼 17)Window	Drive n Fragments	nap Size 702,348KB 576,968KB	Path I:₩_iso₩ I:₩_iso₩			
■ Drive I: → File list ✓ Filename ✓ [강추]윈도우 xP SP3 ✓ (boafriend)(2009.03.3	✓ Search 최신버젼 17)Window	Fragments 11	nap Size 702,348KB 576,968KB	Path I:₩_iso₩ I:₩_iso₩			
고 Drive I: → File list ✓ Filename ✓ [강추]윈도우 xP SP3 ✓ (boafriend)(2009.03.)	✓ Search 최신버젼 17)Window	Drive n Fragments	nap Size 702,348KB 576,968KB	Path I:₩_iso₩ I:₩_iso₩			
_ Drive I: → File list ✓ Filename ✓ [강추]윈도우 xP SP3 ✓ (boafriend)(2009.03.)	➢ Search 최신버젼 17)Window	Drive n Fragments	nap Size 702,348KB 576,968KB	Path I:₩_iso₩ I:₩_iso₩			
a Drive I: File list Filename (강추)원도우 xp sp3 (boofriend)(2009.03.1	호 Search 회사비전 최신버전 17)Window	Fragments 11 11	nap Size 702,348KB 576,968KB	Path I:₩_iso₩ I:₩_iso₩			
_ Drive I: → Filename ⑦ [2초]일도우 xp sp3 ⑦ (boafriend)(2009.03.1	☞ Search 최신버젼 17)Window	Fragments 11 11	nap Size 702,348KB 576,968KB	Path I:₩_iso₩ I:₩_iso₩			
_ Drive I: → File list ✓ Filename ✓ [2/5]915.9.xp sp3 ✓ (boafriend)(2009.03.;	▶ Search 최신버젼 17)Window	Fragments	nap. Size 702,348KB 576,968KB	Path I:₩.jso₩			
a Drive I: B File list Flename (강취일도우 xp sp3 (boafriend)(2009.03.)	호 Search (최신버견 17)Window	Drive n Fragments	ар Size 702,348КВ 576,968КВ	Path I:₩jso₩ I:₩jso₩			
Drive I: Filename (2 ≠ 1) S ⊆ ⊕ xp sp3 (boafriend)(2009.03.1)	▶ Search 최신버젼 17)Window	Drive n Fragments 11 11	ар Size 702,348КВ 576,968КВ	Path I:₩_jso₩ I:₩_jso₩			
_ Drive I: → Filename ✓ Filename ✓ [2/5]915.9 xp sp3 ✓ (boafriend)(2009.03.)	Search 회사비전 최신버전 17)Window	Drive n	Size 702,348KB 576,968KB	Path I:₩_jso₩ I:₩_jso₩			
■ Drive I: W File list ▼ Flename [2★3]91 ⊆ + xp SP3 ✓ (boafriend)(2009.03.3) ✓ Analyze	☞ Search 최신버젼 J/Window Defrag Checkee	Drive n Fragments 11 11	nap Size 702,348K8 576,968K8	Path I:₩jso₩ I:₩jso₩	Stop		

4. Defrag 버튼을 클릭합니다.

Lover



- (1) Main (메인): IODD2511 의 정보 표시
- (2) iodd Option (iodd 옵션): 파워세이브, 파워세이브 시 안전제거, SMART 옵션을 설정
- (3) Virtual HDD (가상하드): 가상 HDD 파일을 생성
- (4) FAQ : 자주 묻는 질문과 답변
- (5) Download (다운로드): 다운로드 파일의 링크
- (6) Help (도움말) : 도움말
- (7) Option (옵션): iodd Lover 프로그램의 언어 설정
- (8) Safety Remove (안전제거): iodd511 안전제거

1. **Option** 버튼을 클릭합니다.

iodd Lover		
Main		
odd Option		
Virtual HDD	Language	
FAQ	 Use default language (English) 	
Download	Select language	
Help		
Option		
B		
	Save Cancel	
Safely Remove		
Copyright 2010. CNS C	So.,Ltd. ve	r 2.00.00

2. Select language 를 클릭 후, 원하는 언어를 선택합니다.

r iodd Lover		
Main		
iodd Option	Language	
Virtual HDD	googo	
FAQ	🔵 Use default language (English)	
Download	Select language English ‡	7
Help	English Korea	
Option		
n		
	Save	
Safely Remove		
Copyright 2010. CNS Co.,Ltd.		ver 2.00.00

3. Save 버튼을 클릭합니다.

iodd Lover		
Main		
iodd Option		
Virtual HDD	Language	
FAQ	😑 Use defauit language (English)	
Download	Select language Korea C	
Help		
Option		
Н	Save	
Safely Remove		
Copyright 2010. CNS C	io.,Ltd.	ver 2.00.00

4. 프로그램을 다시 시작합니다.

저작권/인증/면책조항

■ 저작권

- (주)CNS는 본 도움말에 대하여 지적소유권 등의 권리를 가지고 있습니다.본 도움말의 배포를 인정하나,
 무단으로 문서의 일부 또는 전체 내용을 편집 또는 일부분을 인용할 경우 처벌을 받을 수 있습니다.본
 설명서를 편집 또는 인용할 경우 법적인 책임은 사용자에게 있습니다.해당 저작권법을 준수하는 것은
 사용자의 책임입니다.

COPYRIGHT 2008 By CNS Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.IODD2511 and IODD2511 logo are registered trademarks of CNS co., Ltd.Other brands and products are trademarks of their respective holders.

• ୧୬ ୧୧ F© 🌈

■면책조항

 제조자, 수입자, 대리점은 상해를 포함하는 우발적인 손상 또는 iodd2511 의 부적절한 사용과 조작으로 인한 기타 손상에 대해 책임을지지 않습니다. 본 도움말의 정보는 2011 년 01 월을 기반으로 작성되었습니다.
 (주)CNS는 지금도 새로운 기능을 추가 보완하고 있고 향후에도 지속적으로 신기술을 적용할 것입니다. 그럼에 따라 모든 규격 또는 펌웨어 등은 개별 사용자에게 사전통보 없이 변경될 수 있습니다.

- 펌웨어 업그레이드 파일, 매뉴얼 등은 iodd 홈페이지(<u>http://i-odd.com/</u>) 다운로드에서 받으시면 됩니다.
- 제품에 대한 질문 및 문의사항은 먼저 iodd 홈페이지(<u>http://i-odd.com/</u>) 또는 아이오드 카페 <u>FAQ</u>를 확인해 보시기 바랍니다.